



REEMPLAZAR



REALIZAR



INSPECCIONAR

KILÓMETROS (X 1,000)

DESCRIPCIÓN

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Verificar el nivel de Líq de la dirección hidráulica y sustituir cada 50.000 kms.	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	⚠	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Alineamiento/rotación				Q				Q				Q				Q				Q
Soportes, protectores y mangueras	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Fugas en el motor, caja, sistema de refrigeración	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Cinturón de seguridad	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Palanca de cambios, pedal de embrague y freno	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Estado de la batería y conexiones	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Limpiaparabrisas, lavadores del parabrisas, verificar nivel del depósito y la operación del sistema.	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Comprobación del sistema del vehículo por medio de herramienta de diagnóstico	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Sistema de luces externas e internas	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Filtro de cabina (Polen) solo si está equipado				⚠				⚠				⚠				⚠				⚠
Verificar funcionamiento del sistema de aire acondicionado.	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q