



REEMPLAZAR



REALIZAR



INSPECCIONAR

KILÓMETROS (X 1,000)

DESCRIPCIÓN

Rotación e Inspección estado y presión de neumáticos

25 puntos de inspección alrededor del auto

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Rotación e Inspección estado y presión de neumáticos	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️	🔍	🛠️
25 puntos de inspección alrededor del auto	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍

*Los intervalos de mantenimiento presentados deben realizarse cada 5,000 km o cada 6 meses, lo primero que suceda. El plan de mantenimiento presentado corresponde a condiciones normales. En condiciones severas (trocha, arrastre de remolque, frenado continuo, etc) la pauta difiere con intervalos más cortos. Las pautas pueden estar sujetas a cambios según comunicación de General Motors.